


תפעול השלט הרחוק

תפעול המזגן עם השלט הרחוק קל ונוח. מתחת למכסה השלט נמצאים לחצנים עם פונקציות נוספות.

שלט רחוק אל-חוטי




תיאור	תצוגה	לחצני השלט
לחצן איורור: מאוורר את החדר ללא חימום או קירור		
לחצן אוטומטמצב שינה: מגדיר את הפעולה האוטומטית מצב השינה.		
לחצני כיוון טמפ: כוון את טמפ' החדר הרצויה, חום וקור		
לחצן הפעלה/כיבוי	-	
לחצן השולט במהירות המאוורר		
* לחצן מצב פעולה: קירור (❄️) אוטומטי (AI) מסיר לחות (💧) חימום (🔥)		
לחצן קירור מהיר: מקרר את טמפ' החדר במהירות גדולה.		
לחצן זרימתהאוויר: מכוון את כיוון זרימת האוויר אנכי או אופקי.		
לחצן צג טמפ: מציג את טמפ' החדר. לחץ על מקש והחזק אותו במשך זמן של 5 שניות לפחות. להציג שינוי °C / °F		
לחצן טיימר: כיוון שעה נוכחית והפעלה/עצירה של הזמן		
לחצן פונקציות: מכוון את הזמן ומגדיר את הפונקציות המיוחדות. (🌞): ניקוי אוטומטי / (🌙): פועלת קירור חסכונית באנרגיה / (🌿): מכוון את הבהירות של תצוגת היחידה הפנימית		
לחצן הגדרה/מחיקה: הגדרה או ביטול הפונקציות	-	
לחצן איפוס: מאתחל את גדרות המזגן.	-	

* חלק מהפונקציות אינן נתמכות, בהתאם לדגם המזגן

הכנסת בטריות

הכנס/י בטריות לפני השימוש בשלט.
סוג הבטריות הוא AAA (1.5 וולט)

1. הרם את מכסה הבטריות




3. הכנס את השלט למחזיק



אופן הפעולה

כוון את השלט לכיוון המזגן ולחץ על לחצן הרצוי




שים לב!

- השלט עלול להפעיל מכשירי חשמל אחרים, וודא שהוא מכוון למזגן.
- להפעלה תקינה, נקה את האזור הקולט את אות השלט במזגן



2. הכנס בטריות חדשות וודא שהן בכיוון הנכון.



3. סגור את מכסה הבטריות

שים לב!

אם תצוגת השלט מתחילה לדהוך, החלף את הבטריות.


התקנת מחזיק השלט

1. התקן את מחזיק השלט במקום מוצלל שיגן על השלט
בבחר מיקום עם גישה נוחה

פונקציות בסיסיות

קרר/י את חדרך
(פעולת קירור)


- 1 לחץ (☼) להפעיל את המזגן
2 לחץ (⊖) מספר פעמים לבחירת מצב קירור
- (☼) יוצג על גבי תצוגת השלט



- 3 לחץ (☼) או (☼) על מנת ללקבוע את הטמפ' הרצויה
טווח הטמפ' הוא 18°C - 30°C

חמם/י את חדרך
(פעולת חימום)

- 1 לחץ (☼) להפעיל את המזגן
2 לחץ (⊕) מספר פעמים לבחירת מצב חימום
- (☼) יוצג על גבי תצוגת השלט



- 3 לחץ (☼) או (☼) על מנת ללקבוע את הטמפ' הרצויה
טווח הטמפ' הוא 16°C - 30°C

מסיר לחות


(פעולת הסרת לחות)

מצב זה מסיר לחות עודפת מסביבה עם לחות גבוהה או בעונת הגשמים, כדי למנוע עובש מלחדור פנימה.
מצב זה מתאים את טמפרטורת החדר ואת מהירות המאוורר באופן אוטומטי כדי לשמור על הרמה האופטימלית של לחות.

- 1 לחץ (☼) להפעיל את המזגן

- 2 לחץ (⊖) מספר פעמים לבחירת מצב מסיר לחות

- (☼) יוצג על גבי תצוגת השלט



שים לב!

במצב זה אי אפשר לכוון טמפ' אלא זה מתכוון אוטומטית. הטמפ' הרצויה אינה מופיע על גבי תצוגת השלט.

שים לב!

דגמי קירור בלבד אינם תומכים בפונקציה זו

התאמת כיוון זרימת האוויר

1 לכוון את כיוון זרימת האוויר האופקית
לחץ (FAN) מספר פעמים ובחר את הכיוון הרצוי.
בחר () לכוון את כיוון זרימת האוויר אוטומטית.

2 לכוון את כיוון זרימת האוויר האנכית,
לחץ (SWING) מספר פעמים ובחר את הכיוון הרצוי.
בחר () לכוון את כיוון זרימת האוויר אוטומטית.

שים לב!

- כוונת זרימת האוויר במצב אופקי עלול לא להיות נתמך ע"י דגם זה.
- כוונת הטיית האוויר באופן שרירותי עשויה לגרום לתקלה במכשיר.
- אם אתה מפעיל מחדש את המזגן, הוא מתחיל לפעול עם כיוון זרימת אוויר שנקבעה בעבר, כך שהטיית האוויר לא יכולה להתאים את הסמל המוצג בשלט. כאשר זה קורה, לחץ (FAN) או (SWING) כדי לשנות את הכיוון של זרימת האוויר שוב.

הגדרת הטיימר

הטיימר עוזר לנו לחסוך באנרגיה ולדעת להשתמש במזגן בצורה יותר יעילה.

הגדרת שעות זמן נוכחי

1 לחץ (SET) והשאר לחוץ למשך זמן של יותר מ-3 שניות. אייקון AM/PM מהבהב בתחתית התצוגה.

12:00 AM

אוויר/את חדר

(פעולת איורור)

במצב זה המזגן מבצע איורור בלבד ואינו משנה את טמ' החדר. נורית הקירור דולקת במצב איורור.

1 לחץ () להפעיל את המזגן
2 לחצן מאוורר: לחץ (FAN) בכדי להדליק את המזגן למצב איורור

לחצן MODE: לחץ (MODE) מספר פעמים לבחירת מצב איורור.

- () יוצג על גבי תצוגת השלט



3 לחץ (FAN) על מנת שתוכל לכוון את מהירות המאוורר

שינוי מהירות המאוורר

1 לחץ (FAN) מספר פעמים לבחירת מהירות המאוורר
- בחר () אם תרצה/י אוויר טבעי. מהירות המאוורר תכונן אוטומטית.

מהירות	תצוגה
גבוהה	
בינונית	
נמוכה	
רוח טבעית	


ביטול הגדרת הטיימר

- 1 לחץ (ON)
- 2 לחץ (ON) או (OFF) בכדי לבחור הגדרת טיימר וביטולו.
- 3 לחץ (SET/CLEAR).
- לחץ (SET/CLEAR) לבטל את כל הגדרות הטיימר.

הגדרות מצב שינה

בלכתך לישון השתמש במצב שינה לכבות את המזגן אוטומטית.

- 1 לחץ () או לבחור את הזמנים
 - 2 לחץ (SLEEP) לסיים
 - 3 לחץ () או () לבחור שעה (עד 7 שעות)
 - 4 לחץ (SET/CLEAR) לסיים
- במצב שינה יופיע על המסך האייקון ()


שים לב!

במצבי קירור והסרת לחות הטמפ' עולה ב 1°C אחרי 30 דקות ובעוד 1°C אחרי עוד 30 דקות לשינה נוחה יותר. הטמפ' עולה ב 2°C מהטמפ' העכשווית.

- 2 לחץ () או () לבחור את הזמנים
- 3 לחץ (SET/CLEAR) לסיים

להדליק את המזגן באופן אוטומטי בשעה המיועדת


- 1 לחץ (ON).
- האייקון בחלק התחתון של מסך תצוגה מהבהב.



- 2 לחץ () או () לבחור את הזמנים
- 3 לחץ (SET/CLEAR) לסיים
- 4 בעת הגדרת טיימר, השעה נוכחית ואייקון ON מוצגים על המסך, מציינים את הזמן הרצוי שהוגדר.

המזגן יכבה אוטומטית בשעה שהוגדרה.

- 1 לחץ (OFF)
- האייקון בחלק התחתון של מסך תצוגה מהבהב



- 2 לחץ () או () לבחור את הזמנים
- 3 לחץ (SET/CLEAR) לסיים
- 4 בעת הגדרת טיימר, השעה נוכחית ואייקון ON מוצגים על המסך, מציינים את הזמן הרצוי שהוגדר.

פונקציות מתקדמות

המזגן מציע פונקציות מתקדמות נוספות.

שינוי מהיר של טמפרטורה (Jet Cool)

מצב זה מאפשר לך לקרר מהר בקיץ ולחמם מהר בחורף.



1 לחץ () להפעיל את המזגן
2 לחץ ()

טיהור אוויר הבית פעולת ניקיון אוטומטי

בפעולות הקירור והייבוש, לחות נוצרת בתוך היחידה הפנימית. השתמש בפונקציית הניקוי האוטומטית להסרת לחות כזו.

1 לחץ ()

- () יופיע על מסך השלט



- אם אתה/מכבה את המזגן, המאוורר ימשיך לעבוד 30 דקות וינקה את היחידה הפנימית.

שים לב!

חלק מהלחצנים אינם פעילים כאשר פונקציית הניקיון האוטומטי פועלת.



- במצב Jet Cool המזגן מוציא אוויר עם זרימה חזקה בטמפרטורה של 18°C - 30°C

שים לב!

- קירור חזק - דגם H/P (אופציית חימום רבת עוצמה אינה כלולה) אפשרי
- בקירור/ייבוש/פעולת אוויר נקי.
- דגם C/O מאפשר פעולות קירור/ייבוש / איורור / אוויר נקי
- פונקציה זו עלולה לא להופיע, תלוי בדגם המזגן

פעולה אוטומטית (אופציונלי) (בינה מלאכותית)

דגמים עם קירור בלבד

במצב זה, מהירות המאוורר והטמפ' מתכוונים אוטומטית על בסיס טמפ' החדר.

- 1 לחץ () להדלקת המזגן
- 2 לחץ () מספר פעמים עד לבחירת הפעולה האוטומטית.
- 3 לחץ () או () לבחירת קוד הפעולה הרצוי אם הטמפרטורה גבוהה או נמוכה מהטמפרטורה הרצויה.

קוד	תיאור
2	קירור
1	קירור עדין
0	שימור טמפ' החדר
-1	חימום עדין
-2	חימום

שים לב! 

- במצב זה אין אפשרות לכוון את מהירות המאוורר, ישנה אפשרות להגדיר את הטיית האוויר שתהיה אוטומטית.
- יכול להיות שפונקציה זו לא נתמכת ע"י דגם זה.


מצב קירור עם חיסכון באנרגיה

מצב זה מצמצם את צריכת חשמל בקירור ומגביר את הטמפרטורת הרצויה לרמה האופטימלית לסביבה נוחה יותר.

הטמפ' משתנה באופן אוטומטי ל 22 מעלות צלזיוס אם טמפ' הסביבה היא מתחת ל 22°C

הטמפ' נשמרת אם טמפ' הסביבה היא מעל 22°C

- 1 לחץ () להדלקת המזגן
2 לחץ () מספר פעמים לבחירת פעולת הקירור
3 לחץ ()
- () יופיע על גבי תצוגת המזגן



שים לב!

פונקציה זו עשויה להיות לא נתמכת, תלוי בדגם המזגן.

בהירות תצוגת המסך

את/ה יכול/ה להתאים את הבהירות של מסך תצוגת המזגן.

- 1 לחץ () להדליק/לכבות את תצוגת המסך.

שים לב!

פונקציה זו עשויה להיות לא נתמכת, תלוי בדגם המזגן.

פעולת השינוי האוטומטית

(אופציונאלי)

מצב זה משנה את מצב הפעולה באופן אוטומטי בכדי לשמור על הטמפ' הרצויה $\pm 2^\circ\text{C}$

- 1 לחץ () להדלקת המזגן
2 לחץ () מספר פעמים לבחירת פעולת השינוי האוטומטית
- (AI) מופיע על צג השלט



- 3 לחץ () או () לבחירת הטמפ' הרצויה.

- טווח הטמפ' הוא 18°C - 30°C

- 4 לחץ () מספר פעמים עד לבחירת מהירות המאוורר.

שים לב!

פונקציה זו עשויה להיות לא נתמכת, תלוי בדגם המזגן.


המרה °C/°F

המרת יחידות טמפ' °C ל- °F או להיפך תתבצע ע"י לחיצה על לחצן טמפ' החדר למשך 5 שניות.

הפעלה של המזגן ללא השלט

ניתן להשתמש בכפתור הכיבוי וההדלקה של היחידה הפנימית לשם הפעלת המזגן כאשר השלט אינו זמין. עם זאת, מהירות המאוורר תהיה גבוהה (ניתן לשנות רק מהשלט).

1. פתח את הפאנל הקדמי הרם מעט את שני צידי הפאנל



* החלק יכול להשתנות ע"פ המודל.

2. לחץ על כפתור הכיבוי/הדלקה



* החלק יכול להשתנות ע"פ המודל.

למודל של קירור וחימום הפעולה משתנה, ותלויה בטמפרטורת החדר.

מצב פעולה	מגדיר טמפרטורה	טמפרטורת החדר
פעולת חימום	24 מעלות	מתחת ל-21 מעלות
פעולת הסרת לחות (מיבש)	23 מעלות	מעל 21 מעלות מעל 24 מעלות
פעולת קירור	22 מעלות	מעל 24 מעלות


עבור דגמי קירור בלבד, הטמפרטורה מכוונת ל-22 מעלות.

אתחול המזגן באופן אוטומטי

כאשר המזגן נדלק לאחר הפסקת חשמל, הוא למעשה משחזר את ההגדרות האחרונות. פונקציה זו היא הגדרת ברירת מחדל של היצרן.

השבתה של ההפעלה האוטומטית

1. פתח את הפאנל הקדמי. הרם מעט את שני צידי הפאנל. (*) החלק יכול להשתנות ע"פ המודל.



2. לחץ על כפתור הכיבוי/הדלקה למשך 6 שניות. היחידה תשמיע שני צלצולים והנורית תהבהב 6 פעמים. (*) החלק יכול להשתנות ע"פ המודל.



- לשם הפעלה מחדש של הפונקציה, לחץ על כפתור הכיבוי/הדלקה למשך 6 שניות. היחידה תשמיע שני צלצולים והנורית הכחולה תהבהב 4 פעמים.

שים לב!

שים לב! במידה ותלחץ על כפתור הכיבוי/הדלקה למשך 3-5 שניות במקום 6 שניות, היחידה תעבור למצב בדיקה. במצב זה, היחידה מוציאה אוויר קר למשך 18 דקות, ולאחר מכן חוזרת להגדרת ברירת המחדל המוגדרת ע"י היצרן.

תחזוקה

נקה את המוצר באופן קבוע לשם שמירה על תקינותו ומניעת נזקים עתידיים. *יתכן וחלקים מסויימים לא ימצאו, בהתאם למודל.



*החלק יכול להשתנות ע"פ המודל.

שיטת ניקוי	ניקיון מרווחים	פריט
ראה " נקיון מסנני האויר"	שבועיים	מסנן אויר
ראה " נקיון המסנן האנטי- אלרגני והמסנן המשולש"	3 חודשים	פילטר למניעת וירוסים ואלרגיות + פילטר משולש
ראה " ניקוי מסנן הפלזמה"	3 חודשים	*מסנן פלזמה
השתמש במטלית יבשה ורקה. אין להשתמש לשפשף או להשתמש באקונומיקה.	באופן קבוע	שטח יחידה פנימית
השתמש בקיטור לניקוי הסלילים של מעברי החום ואת פתחי האוורור (התייעץ עם טכנאי).	באופן קבוע	יחידה חיצונית

⚠ אזהרה

- יש לכבות את החשמל ולנתק את הכבל החשמלי לפני ביצוע כל פעולת תחזוקה; אחרת קיימת סכנת התחשמלות.
- אין להשתמש במים שהטמפרטורה שלהם גבוהה מ- 40 מעלות כאשר מנקים את הפילטרים. זה עלול לגרום לעיוות שינוי צבע המוצר.
- אין להשתמש בחומרים נדיפים כאשר מנקים את הפילטרים. הם עלולים לפגום בשטח המוצר.


⚠ שיים לב!

- המיקום והצורה של הפילטרים יכולים להשתנות בהתאם למודל.
- יש להקפיד לנקות את הסלילים של מעברי החום של היחידה החיצונית באופן קבוע. כאשר לכלוך נערם בסלילים עלולה להגרם הפחתה ביעילות המוצר או עליה בצריכת החשמל.


נקיון מסנני האויר

יש לנקות את מסנני האויר פעם בשבועיים או יותר- ע"פ מידת הצורך.

1. יש לכבות את החשמל ולנתק את הכבל החשמלי.
2. פתח את הפאנל הקדמי, הרם מעט את שני צידי הפאנל. (*) החלק יכול להשתנות ע"פ המודל.




3. החזק את הידית של מסנן האויר, הרם אותה מעט והסר אותה מהיחידה. (*) החלק יכול להשתנות ע"פ המודל.



4. נקה את הפילטר עם שואב אבק או עם מים חמים.
5. אם הלכלוך קשה להסרה, יש לשתוף את הפילטר עם מים פושרים עם חומר ניקוי. השאר את המסנן ליבוש במקום מוצל.

נקיון המסנן האנטי-אלרגני והמסנן המשולש (אופציונלי)

1. יש לכבות את החשמל ולנתק את הכבל החשמלי.
2. פתח את הפאנל הקדמי והסר את מסנן האויר (ראה סעיף "נקיון מסנני האויר").
3. הסר את הפילטר האנטי-אלרגני ואת המסנן המשולש. (*) החלק יכול להשתנות ע"פ המודל.




4. יבש את הפילטר בשמש למשך שעתיים.

שים לב!

שים לב! המיקום והצורה של הפילטרים יכולים להשתנות על פי המודל.

ניקוי מסנן הפלזמה (אופציונלי)

1. יש לכבות את החשמל ולנתק את הכבל החשמלי.
2. פתח את הפאנל הקדמי והסר את מסנן האויר (ראה סעיף "נקיון מסנני האויר").
3. הסר את מסנן הפלזמה ב-10 שניות. (*) החלק יכול להשתנות ע"פ המודל.



4. השתמש בשואב אבק לשם הסרת הלכלוך, אם הלכלוך קשה להסרה, שטוף את הפילטר במים פושרים.
5. השאר את המסנן ליבוש במקום מוצל.

שים לב!

שים לב! מיקום הפילטרים יכול להשתנות על פי המודל. מסנן הפלזמה אינו קיים בכל המודלים.

פתרון בעיות

פונקצית אבחון עצמי

למוצר זה יש פונקציה מובנית של אבחון עצמי. אם נוצרת תקלה, הנורית של היחידה הפנימית תהבהב בתדירות של 2 שניות. במידה וזה קורה, יש ליצור קשר עם המשווק המקומי או עם שירות הלקוחות.

לפני שפונים לשירות הלקוחות

אנא בדוק את הדברים הבאים לפני שתיצור קשר עם מחלקת השירות. במידה והבעיה נמשכת, יש ליצור קשר עם מחלקת השירות המקומית.

תקלה	גורם אפשרי לתקלה	הפעולה שיש לבצע
יש ריח שרוף ונשמע רעש מוזר מהיחידה.		כבה את המזגן, נתק את הכבל החשמלי של המזגן וצור קשר עם מרכז השירות.
נוטפים מים מהיחידה הפנימית למרות שרמת הלחות נמוכה.		
כבל החשמל פגום או מפיק חום ברמה גבוהה.		
המתג, המפסק או הפיזז לא פועלים כראוי.		
המזגן אינו עובד.	הכבל אינו מחובר.	בדקו האם הכבל החשמלי מחובר לשקע.
	הפיזז נשרף או אספקת החשמל נחסמה.	החליפו את הפיזז או בידקו את המפסק כבוי.
	הפסקת חשמל.	בעת הפסקת חשמל יש לכבות את המזגן. כאשר החשמל חוזר, יש להמתין כ-3 דקות, ואז להדליקו.
	המתח החשמלי גבוה/נמוך מידי	בידקו אם המפסק כבוי.
	המזגן נכבה באופן אוטומטי בכל זמן מוגדר.	ליחצו על כפתור ההדלקה (power)

תקלה	גורם אפשרי לתקלה	הפעולה שיש לבצע
המזגן לא מפיק אוויר קר.	זרימת האוויר לא תקינה.	וודא שאין וילונות, תריסים או רהיטים החוסמים את קדמת המזגן.
	מסנן האוויר מלוכלך.	יש לנקות את מסנני האוויר פעם בשבועיים. יש לקרוא את החלק של "ניקיון מסנני האוויר" לשם קבלת מידע נוסף.
	טמפרטורת החדר גבוהה מדי.	בקוץ, שהטמפרטורות גבוהות במיוחד, יתכן ויקח קצת יותר זמן מהרגיל לקרר את האוויר. במקרה זה, בחר בפעולת הקירור המהיר.
	האוויר הקר יוצא ממחדר.	וודא שאין פתח איורור בחדר שדרכו יוצא האוויר הקר.
	הטמפרטורה הרצויה גבוהה יותר מהטמפרטורה שנקבעה.	כוון את הטמפרטורה הרצויה לרמה נמוכה יותר מהטמפרטורה הנוכחית.
	יש מקור שמפיק חום ליד המזגן.	יש להימנע משימוש בגנרטור, תנור חימום או גז כאשר המזגן פועל.
	פעולת זרימת אוויר הוגדרה ע"י המשתמש.	בפעולת זרימת האוויר, האוויר זורם מפתח האוויר מבלי לחמם או לקרר את האוויר הפנימי של החדר. החלף את הפעולה לפעולת קירור.
לא ניתן לשנות את מהירות המאוורר.	פעולת המצב האוטומטי, המצב המהיר או מסיר הלחות נבחרה.	בחלק ממצבי הפעולה, כמו פעולת קירור מוגברת או פעולת יבוש אוויר מוגברת, לא ניתן לשלוט על מהירות המאוורר. יש לבחור שונה שבה ניתן לשלוט על מהירותו.
לא ניתן להתאים את הטמפרטורה.	פעולת זרימת האוויר או פעולת הקירור המוגבר נבחרה.	בחלק ממצבי הפעולה, כמו איורור או המצב המהיר את/ה לא יכול/ה לכוון את הטמפ'. בחר/י מצב אחר שבו תוכל לכוון את הטמפ'.